CHAMPION PIKAOPAS

1.9.2026

Onnittelut CHAMPION-aggregaatin hankinnasta. Seuraavassa pikaoppaassa on ohjeet käyttöönottoon ja huoltoon takuiden säilyttämiseksi.

1. Lue käyttöopas ennen käyttöä ja pidä se tallessa.

2. Lisää moottoriin öljyt (10W30) ennen käyttöönottoa ja tarkista öljytaso. Vaihtoehtoinen öljy on pienkoneisiin tarkoitettu 5W30.

3. Lisää polttoaine (98-bensiini tai käytä mielellään alkylaatti-/pienkonebensiiniä 4T, jotta kaasutin ei tukkeudu polttoaineesta). Dual Fuel -koneissa liitä nestekaasu ja käytä mukana tulleita liittimiä.

4. Käytä aggregaattia vain ulkona.

5. Anna moottorin lämmetä ennen sähkölaitteen liittämistä aggregaattiin ja tarkista sähkölaitteen yhteensopivuus.

6. Sammuta käyttämäsi sähkölaite ennen aggregaatin sammuttamista.

7. Takuuehdot ja huollot: Valmistajan myöntämän takuun voimassaolo edellyttää, että tuotteen määräaikais- ja kunnossapidossa noudatetaan valmistajan ohjeita takuun jatkuvuuden varmistamiseksi.

a) Huollot on suoritettava valmistajan ilmoittamien aikarajojen puitteissa.

b) Huoltotyöt on tehtävä ammattitaitoisesti ja valmistajan huolto-ohjelmaa noudattaen. Jokaisesta huollosta on jäätävä selkeä merkintä manuaaliin/huoltokirjaan tai luotettava huoltokuitti, josta käyvät ilmi tehdyt toimenpiteet ja käytetyt osat.

8. Katso täydelliset tiedot laitteen mukana tulleesta mallikohtaisesta käyttöoppaasta.

a) Ensihuolto: vaihda öljy 5 käyttötunnin jälkeen.

b) Suorita täydellinen huolto* yhden vuoden tai 100 käyttötunnin välein, vaativissa olosuhteissa 50 tunnin välein.

c) *Huoltoon kuuluvat moottoriöljyn, ilmansuodattimen, sytytystulpan ja kipinänsammuttimen vaihto. Puhdista polttoainesäiliön suodatin malleissa, joissa sellainen on.

d) Venttiilien säätö ja moottorin palotilan puhdistus 250 käyttötunnin välein. Työ tulee teettää valtuutetussa Champion Nordic -huoltoliikkeessä.

9. Tarkista olosuhteista ja käytöstä riippuen seuraavat asiat säännöllisesti:

a) Öljyn taso, noin 75 % maksimista (lisää tarvittaessa, älä ylitäytä).

b) Ilmansuodatin (puhdista tai uusi tarvittaessa).

c) Sytytystulppa (tarkista, puhdista ja uusi tarvittaessa).

d) Kipinänsuodatin (pakoputken päässä). Puhdista saippua-/Fairy-vedellä ja harjaamalla tai uusi tarpeen mukaan. Jos suodatin tukkeutuu, aggregaatti ei ehkä käynnisty tai tuota virtaa. Runsas ECO-toiminnon käyttö nopeuttaa suodattimen tukkeutumista. Jos käytät aggregaattia turvallisella, palamattomalla alueella ja alustalla, voit poistaa kipinänsuodattimen omalla vastuullasi ja oman harkintasi mukaan.

e) Polttoaine (98-bensiini): jos polttoaine on seissyt tankissa pitkään, aggregaatti ei välttämättä käynnisty. Poista vanha polttoaine ja lisää tankkiin uutta. Varastoinnin ajaksi suosittelemme käyttämään aina pienkonebensiiniä (4T).

f) Jos aggregaatissa on käynnistysakku, lataa se tarvittaessa. Irrota kaapelointi varastoinnin ajaksi.

10. Käynnistä aggregaatti 1–2 kuukauden välein varmistaaksesi sen toimintakunnon.

11. Huolto, varaosat ja tarvikkeet: käänny jälleenmyyjäsi puoleen.

12. Laitteiden ylläpitoon ja huoltoon saat apua huoltoliikkeistä, Championin verkkosivuilta championgenerators.fi ja Champion Nordenin YouTube-kanavalta.

CHAMPION SNABBGUIDE

1.9.2026

Grattis till köpet av ett CHAMPION-elverk! I den här snabbguiden hittar du anvisningar för idrifttagning och underhåll som hjälper dig att bevara garantin.

1. Läs bruksanvisningen före användning och spara den.

2. Fyll på motorolja (10W30) innan elverket tas i bruk och kontrollera oljenivån. Som alternativ kan 5W30-olja avsedd för småmaskiner användas.

3. Fyll på bränsle (98-oktanig bensin). Vi rekommenderar helst alkylatbensin/småmaskinsbensin 4T för att undvika att förgasaren täpps till av bränslet. På Dual Fuel-modeller ansluter du gasol och använder de medföljande kopplingarna.

4. Använd elverket endast utomhus.

5. Låt motorn värmas upp innan du ansluter en elektrisk apparat till elverket och kontrollera att apparaten är kompatibel.

6. Stäng av den elektriska apparat du använder innan du stänger av elverket.

7. Garantivillkor och service: För att tillverkarens garanti ska fortsätta gälla måste produktens periodiska underhåll och skötsel utföras enligt tillverkarens anvisningar.

a) Service ska utföras inom de tidsintervall som tillverkaren anger.

b) Servicearbeten ska utföras fackmässigt och enligt tillverkarens serviceschema. Varje servicetillfälle ska dokumenteras tydligt i manualen/serviceboken eller med ett tillförlitligt servicekvitto som visar vilka åtgärder som utförts och vilka delar som använts.

8. Se den modellspecifika bruksanvisningen som medföljer apparaten för fullständig information.

a) Första servicen: byt olja efter 5 timmars användning.

b) Utför en fullständig service* en gång per år eller efter 100 drifttimmar. Vid krävande förhållanden ska service utföras var 50:e timme.

c) *Servicen omfattar byte av motorolja, luftfilter, tändstift och gnistsläckare. Rengör bränsletankens filter på modeller som är utrustade med ett sådant.

d) Ventiljustering och rengöring av motorns förbränningskammare ska utföras efter varje 250 drifttimmar. Arbetet ska utföras av en auktoriserad Champion Nordic-serviceverkstad.

9. Kontrollera regelbundet följande punkter beroende på förhållanden och användning:

a) Oljenivån, cirka 75 % av maxnivån (fyll på vid behov, men överfyll inte).

b) Luftfiltret (rengör eller byt vid behov).

c) Tändstiftet (kontrollera, rengör och byt vid behov).

d) Gnistsläckaren (vid avgasrörets ände). Rengör med såpvatten/diskmedel och borste eller byt vid behov. Om filtret täpps till kan elverket få svårt att starta eller sluta producera ström. Om ECO-funktionen används mycket täpps filtret till snabbare. Om elverket används på ett säkert, obrännbart område och underlag kan gnistsläckaren avlägsnas på eget ansvar och efter eget omdöme.

e) Bränslet (98-oktanig bensin): om bränslet har stått länge i tanken kan elverket få svårt att starta. Töm ut det gamla bränslet och fyll tanken med nytt. Inför förvaring rekommenderar vi alltid småmaskinsbensin (4T).

f) Om elverket har ett startbatteri ska det laddas vid behov. Koppla bort kablarna inför förvaring.

10. Starta elverket med 1–2 månaders mellanrum för att säkerställa att det fungerar.

11. För service, reservdelar och tillbehör – kontakta din återförsäljare.

12. Du hittar hjälp med skötsel och underhåll hos serviceverkstäder, på Champion-webbplatsen championgenerators.fi och på YouTube-kanalen Champion Norden.